

Oxygen Scavenger Analyzer/Hydrazine (탈산소제)

9586sc Analyzer

간단한 구조, 간편한 운용의 탈산소제 분석기

- 전력 산업에 있어서 필수적인 분석 시스템
- 간단한 설정 방법
- 단순한 구조로 유지 보수와 운용이 용이

설치 및 설정이 용이

제품의 구조를 단순화 하여 설치 시간 절약, 설정을 용이하게 하였습니다.

빠른 응답 시간

3전극식

기존의 기술인 2전극식에 비하여 전압 드리프트를 제거하였습니다.

자동 세척 전극

Teflon 재질을 이용하여 유지 보수 비용 및 시간을 줄입니다.



제품 주문 정보

Prod. No.	Description
9586.99.00P2	9586sc Oxygen Scavenger Analyzer, AC-DC
9586.99.01P2	9586sc Oxygen Scavenger Analyzer, Modbus, AC-DC
9586.99.03P2	9586sc Oxygen Scavenger Analyzer, Profibus, AC-DC
9586.99.05P2	9586sc Oxygen Scavenger Analyzer, HART, AC-DC
2834453	Diisopropylamine, 99%, 1L

제품 상세 정보

Specifications

측정범위	0~500ppb Hydrazine : 설정가능 0~100ppb Carbonhydrazide : 설정가능
반복성	±2% 또는 1ppb
응답시간 T90	<60s
최소측정한계	1ppb (드리프트무시)
교정방법	a. 영점 : 증류수 또는 카트리지 이용 (옵션) b. 슬로프 : 실험실 측정값
작동온도범위	5~45°C (0~95% RH non-condensing)
샘플조건	비용존성 물질 제거 5~45°C, 0.5~6bar, 166~250mL/min
신호출력	4~20mA 아날로그 출력
유지보수주기	1개월, 교정 및 시약 충전

• 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.